



	EWB2.860	EWB2.990	EWB2.1140	EWB2.1290	EWB2.1400	EWB2.1500
LUNGHEZZA/LENGTH L [mm]	4900	4900	4900	4900	5100	5100
LARGHEZZA/WIDTH W [mm]	1850	1850	2000	2000	2000	2000
ALTEZZA/HEIGHT H [mm]	2350	2350	2450	2450	2450	2450
PESO A VUOTO/EMPTY WEIGHT [kg]	4950	5060	5400	5480	5700	5870

PRECAUZIONI NEL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

- Verificare il peso dell'unità sull'etichetta CE per l'utilizzo di un'adeguata attrezzatura di sollevamento.
- Prima della movimentazione dell'unità assicurarsi che la pannellatura esterna sia fissata saldamente.
- Utilizzare unicamente i punti di sollevamento indicati.
- Le catene o funi utilizzati devono essere di uguale misura.
- Utilizzare un bilancino distanziatore per evitare danni all'unità.
- La movimentazione dovrà essere effettuata con cautela evitando movimenti bruschi.
- Non movimentare l'unità su rulli.
- Non sollevare o movimentare l'unità utilizzando un muletto.

LIFTING AND CARRIAGE PRECAUTIONS

- Check the weight on the CE label to select appropriate lift equipment.
- Before lifting the unit make sure that the external panel is firmly fixed in place.
- To use only lifting points provided.
- The chains or slings must be of equal length.
- To use a spread-bar to avoid damage to the unit.
- The movement must be performed with caution and avoid abrupt movements.
- Never move the unit on rollers.
- Never lift the unit using a fork-lift.



Scala-Scale	Data-Date	Dis.to-Drawn	N°Pezzi		
	25/09/15	A.F.			
Peso-Weight Kg.		Materiali-Materials		DIS.-DRAW N.	DIM-EWB2-860ST01
Denominazione-Denomination				Revisione	00
Water chiller mod. EWB2.860÷1500					
Particolare-Detail					
Dimensioni d'ingombro / Overall dimension - Sollevamento / Lift instruction					
				PROGRAM.N.	